

Verarbeitung Abschirmvlies

	Schneiden Sie die Vliesbahn auf die benötigte Größe zu.
	Tragen Sie das Klebemittel (z.B. 200 g AURO Tapetenkleister Nr. 389 auf 8 l Wasser mit 2,0 kg AURO Universalkleber Nr. 380 - Beimischung) auf die Wand auf.
	Legen Sie das trockene Vlies in das Kleberbett ein und drücken Sie es gut an.
	Kleben Sie die nächste Bahn ca. 1 cm überlappend.
	Für den Erdungsanschluss kleben Sie nach dem Trocknen ein Kupferband auf die Oberfläche und verbinden das Band mit einem geeigneten Erdungsanschluss. Eine im Raum ringförmig umlaufende Verwendung des Kupferbandes wird empfohlen.
	Das Abschirmvlies kann nun mit einem üblichen Wandbelag / jeder Tapete überklebt werden. Auch ein direkter Farbanstrich auf der Oberfläche ist möglich.

EMV Abschirmvlies



Artikelnummer

97402 und 97420

Eigenschaften

- ✓ nicht metallisch
- ✓ nicht ferromagnetisch
- ✓ atmungsaktiv nach DIN 53-122
- ✓ ökologisch unbedenklich
- ✓ schwer entflammbar nach DIN 4102/B1
- ✓ problemlose Anbringung bei Erstausrüstung und Nachrüstung
- ✓ idealer Untergrund für individuelle Wandgestaltung
- ✓ dimensionsstabil
- ✓ reflexionsmindernde Oberfläche
- ✓ gute Abschirmung gegen elektromagnetische Felder bis 10 GHz
- ✓ dauerhaft widerstandsfähig und verschleißfest
- ✓ Erdung erforderlich
- ✓ übertapezierbar/überstreichbar

Technische Daten

Länge/Breite:

Art.Nr. 97402 10,05 m/0,53 m

Art.Nr. 97420 20,00 m/1,00 m

Lieferform: Rollen